


Bosch Agro

Manual de instalación | Tarjeta SIM IPS



Agricultura Inteligente para cultivar tus mejores resultados.

Resumen

Nº.1 Instalación Tarjeta SIM



Instalación Tarjeta SIM

Tarjeta SIM IPS | Dispositivos

Dispositivos



| Número | PN | Nombre | Descripción |
|--------|------------------|-----------------|--------------------|
| 1 | FOCV.0C0.0AK-5ED | Antena LTE/GNSS | ANTENA CONEXIÓN 4G |
| 2 | FOCV.0C0.0E0 | RCU4-3Q | MÓDULO RCU |


⚠ La antena debe estar siempre conectada al módulo RCU para que haya una conexión 3G/4G

Tarjeta SIM IPS | Instalación

Apertura de la tapa

Para insertar la mini tarjeta SIM, hay que abrir la pequeña tapa superior translúcida, hay dos tornillos que deben desenroscarse. Para abrir la tapa, se requiere una llave Torx T-20 con torque de 1,3 Nm.

El soporte de la mini SIM tiene un conector articulado.



SIM CARD IPS | Instalação

Apertura de la tapa

Luego inserta la mini-SIM con los contactos orientados hacia abajo, como se muestra en la imagen de abajo



SIM CARD IPS | Instalación

Cierre de tapa



Antes de montar la tapa, asegúrate de que no haya polvo ni impurezas en la junta de la tapa, en la propia junta y en toda la zona de sellado que puedan afectar al sellado IP del dispositivo. Luego haz el proceso inverso para desmontar la funda.




Nombre de la solución | Histórico Manual Instalación

CONTROL DE VERSIONES

| Versión | Fecha | Editado por | Descripción |
|---------|------------|-------------------|------------------------|
| 1 | 11/12/2025 | Samuel Kojicovski | Creación del documento |
| | | | |
| | | | |

| Versión | Fecha | Aprobado por | Departamento | Firma |
|---------|-------|--------------|--------------|-------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Bosch Agro



 @boschagro



 marketing.agro@br.bosch.com